

## Batterie



Batterie nur durch Typ CR2032 ersetzen. Die Verwendung einer anderen Batterie ist mit einem Brand- oder Explosionsrisiko verbunden.



ACHTUNG, Batterie kann explodieren, wenn sie nicht sachgemäss behandelt wird. Nicht wieder aufladen, auseinandernehmen oder verbrennen.



Altbatterie umgehend entsorgen. Von Kindern fernhalten.

# XPAND<sup>3D</sup> UNIVERSAL 3D GLASSES

Installations-Kurzanleitung

## Die Benutzer müssen sich an die nachstehend beschriebenen Empfehlungen halten

- » Schauen Sie sich keine bewegten Bilder mehr an, wenn folgende Symptome auftreten: Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Unwohlsein und jegliches Unbehagen, deren Ursache die Bilder sein könnten. Es wird empfohlen, jede Stunde eine Pause von 5 bis 15 Minuten einzulegen, selbst wenn Sie keine derartigen Symptome verspüren.
- » Gestalten Sie die Betrachtungsbedingungen durch folgende Massnahmen so angenehm wie möglich:
  - Anpassen der Beleuchtung, des Sounds und der Klimaanlage
  - Anpassen der Höhe des Sessels und des Tisches an Ihre Statur
  - Anpassen der Helligkeit, des Fokus oder sonstiger Parameter des Displayterminals oder sonstiger Betriebsgeräte.
- » Eltern und Erziehungsberechtigte sollten die Gesundheit Ihrer Kinder durch Kontrollieren der Betrachtungsbedingungen schützen.
- » Vermeiden Sie eine unnötige Ermüdung aufgrund von Überarbeitung oder mangelnden Schlaf, bevor Sie sich visuelle Produkte ansehen.
- » Neigen Sie beim Betrachten von stereoskopischen Bildern den Kopf nicht in Relation zur horizontalen Richtung der Bilder.
- » Wenn Sie feststellen, dass Sie doppelt sehen, hören Sie mit dem Betrachten von stereoskopischen Bildern auf. Es ist sehr wichtig, dass Anzeigeräte richtig eingestellt werden.
- » Die in dieser Liste enthaltenen Empfehlungen treffen u. U. auf manche visuellen Produkte eher zu als auf andere.

## Technische Daten

Gewicht (Stereoskopische 3D-Brille)	50 g (1,76 oz)
Stromversorgung	Batterietyp CR2032 3 V DC / 0,2 A
Betriebstemperatur	5 °C (41 °F) – 40 °C (104 °F)

Weitere Informationen finden Sie auf der XPAND-Website unter [www.xpandcinema.com](http://www.xpandcinema.com)

## Erste Schritte

### Lieferumfang

- » Eine (1) 3D-Brille
- » Ein (1) Tuchbeutel
- » Drei (3) Nasenbügel
- » Zwei (2) zusätzliche CR2032-Batterien



### Kompatibilität

Active 3D-fähige Fernsehgeräte, XPAND-Kino. Besuchen Sie regelmässig die folgende Website, wo Sie die neueste Liste finden:

[www.xpandcinema.com/3dtv](http://www.xpandcinema.com/3dtv)

### Garantie

1 Jahr Garantie, beschränkt auf Produktreparatur / Ersatz. Die detaillierte Garantieerklärung finden Sie unter:

[www.xpandcinema.com](http://www.xpandcinema.com).

## Funktionalität

### Übersicht über Brille



(1) Taste (EIN, AUS, Auswahl von Fernsehgerät)

(2) LED-Lampe

### TV-Hersteller-codes

Samsung® oder Mitsubishi**	Einmaliges Blinken
LG®	Zweimaliges Blinken
Sony**	Dreimaliges Blinken
Panasonic® oder Toshiba®	Viermaliges Blinken
Philips**	Fünfmaliges Blinken
XPAND Emitter	Sechsmaliges Blinken

\*Bei einigen Fernsehgerätemodellen muss ein externer Sender verwendet werden. Wenden Sie sich an Ihren TV-Hersteller.

Wenn der Hersteller Ihres Fernsehgeräts nicht in der Liste aufgeführt ist, gehen Sie zu [www.xpandcinema.com/3dvt](http://www.xpandcinema.com/3dvt). Dort finden Sie eine vollständige Liste.

### Brille ein-/ausschalten

- » Schritt 1 EIN: Taste (1) einmal drücken
- » Schritt 2 Die LED-Lampe (2) schaltet von aus auf hell.
- » Schritt 3 AUS: Taste (1) einmal drücken
- » Schritt 4 Die LED-Lampe (2) schaltet von hell auf aus.

### Fernsehgerät auswählen

- » Schritt 1 Taste (1) drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten, während die Brille eingeschaltet ist.
- » Schritt 2 Die LED-Lampe (2) blinkt einmal, was einem Samsung-Fernsehgerät entspricht (die TV-Hersteller-codes finden Sie weiter oben).
- » Schritt 3 Die Taste einmal drücken, um die anderen Fernsehgeräteoptionen zu durchlaufen, bis Sie zu Ihrem TV-Hersteller gelangen.
- » Schritt 4 Wenn Sie den richtigen TV-Hersteller gewählt haben, entspannen Sie sich und genießen Ihr Programm. Die Brille beendet innerhalb von 30 Sekunden den Programmiermodus und speichert Ihre Auswahl. Immer wenn Sie die Brille einschalten, startet sie automatisch in diesem Modus.

### Brille zur Verwendung in mit XPAND ausgestatteten Kinos einstellen

- » Schritt 1 EIN: Taste (1) 3 Sekunden lang drücken und gedrückt halten.
- » Schritt 2 Die LED-Lampe (2) blinkt dreimal.
- » Schritt 3 AUS: Taste (1) einmal drücken
- » Schritt 4 Die LED-Lampe (2) schaltet von hell auf aus.

### Batterie auswechseln



- » Schritt 1 Batteriefach öffnen.
- » Schritt 2 Batterie herausnehmen.
- » Schritt 3 Neue Batterie einlegen.
- » Schritt 4 Batteriefach schliessen.

### Fehlersuche

Brille funktioniert nicht: Stellen Sie sicher, dass die Brille im Home-Modus eingeschaltet ist und dass der richtige TV-Hersteller im Programmmodus gewählt wurde. Wenn weiterhin Probleme auftreten, versuchen Sie, das Licht auszuschalten oder die Vorhänge am Fenster zuzuziehen, wenn starke Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Vergewissern Sie sich, dass der IR-Sender auf dem Fernsehgerät nicht durch irgendein Objekt blockiert ist und dass der Betrachtungswinkel nicht zu gross ist.

Die Brille funktioniert nicht mit dem Samsung-Fernsehgerät: Bei manchen Modellen gibt es starke IR-Störungen, die von Gegenlicht verursacht werden. Versuchen Sie, die Gegenlichteinstellung am Fernsehgerät so weit zu verringern, bis die Brille funktioniert. Vergewissern Sie sich ausserdem, dass der IR-Sender auf dem Fernsehgerät nicht durch irgendein Objekt blockiert ist und dass der Betrachtungswinkel nicht zu gross ist.



### Achtung – Schlagen Sie in der Begleitdokumentation nach

### Wichtige Sicherheitshinweise

- » Diese Anweisungen lesen.
- » Diese Anweisungen aufbewahren.
- » Alle Warnhinweise beachten.
- » Alle Anweisungen befolgen.
- » Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- » Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- » Nur die im Lieferumfang enthaltenen Teile/Zusatzgeräte verwenden.